

Funktionscodes ab I7.1

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionscodes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträge)	*00	X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <TN-Nr.>	
Anklopfen <ul style="list-style-type: none">• aktivieren in Nachwahl• sich schützen vor• auf sich erlauben	*43 *04 #04	X X
Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)	*88 <TN-Nr.>	
Anruf übernehmen	*86 <TN-Nr.>	
Anrufe umleiten (AUL) <ul style="list-style-type: none">• unbedingte AUL aktivieren• unbedingte AUL löschen• unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN aktivieren• unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN löschen• AUL auf vorkonfig. TN aktivieren• AUL auf vorkonfig. TN löschen• AUL wenn besetzt aktivieren• AUL wenn besetzt löschen• AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. TN aktivieren• AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. TN löschen• AUL auf Standardmeldung aktivieren• AUL auf Standardmeldung löschen• AUL auf Pager oder Zentralwecker aktivieren• AUL auf Pager oder Zentralwecker löschen• sich schützen vor• auf sich erlauben	*21 <TN-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *67 <TN-Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28 *02 #02	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Anzeige der eigenen Rufnummer beim Zielteilnehmer (CLIP und CLIR) <ul style="list-style-type: none"> Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR call by call) Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent) Rufnummer immer anzeigen (CLIP) Rufnummer nur für diesen Anruf anzeigen (wenn CLIR permanent aktiviert ist) 	*31 <Ziel-Nr> *31# #31# *31 <Ziel-Nr>	 X X
Aufschalten <ul style="list-style-type: none"> aktivieren in Nachwahl sich schützen vor auf sich erlauben 	*44 *04 #04	 X X
Durchsage <ul style="list-style-type: none"> an einen Teilnehmer an eine Gruppe an Gruppe übernehmen 	*7998 <TN-Nr.> *79 <GR-Nr.> *89	
Follow me <ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*23 <TN-Nr.> #23	
Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren (Fernbedienung)	*06 <TN-Nr.> <Fkt.>	
Home Alone <ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*49 <SAS-Nr.> #49 <SAS-Nr.>	 X X
Konferenzgespräch aufbauen <ul style="list-style-type: none"> vorbestimmt variabel 	*70 <Konf.-Nr.> *71 <TN-Nr. 1> * bis <TN-Nr. 5> #	
Konferenzteilnehmer ausschliessen (interne)	#71	
Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Fallback) (nach Fallback wird die zuletzt gewählte externe Rufnummer automatisch gewählt)	*90	
Parken <ul style="list-style-type: none"> Teilnehmer parken in Nachwahl sich mit geparktem Teilnehmer verbinden 	*76 #76	
Personensuchanlage <ul style="list-style-type: none"> Teilnehmer suchen in Vorwahl Teilnehmer suchen in Nachwahl Sucher beantworten 	*81 <TN-Nr.> *81 *82 <TN-Nr.>	
Persönlicher Code (PIN) ändern x = alte PIN, y = neue PIN	*47 <x> * <y> * <y> #	X
Privatanruf mit persönlichem Code (PIN)	#46 <TN-Nr.> <PIN>	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Raumüberwachung (Babywache)¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • löschen x = 1..3 (Modus), y = 1..3 (Pegel, optional)	*25 <x> <TN-Nr.> [* <y>] # #25	X X
Relais steuern <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • deaktivieren 	*74 <Relais-Nr.> #74 <Relais-Nr.>	
Rückruf <ul style="list-style-type: none"> • löschen (am ausführenden Telefon) 	#37	
Rückruf-Message / Message-LED <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • beantworten • löschen (am ausführenden Telefon) • löschen (am Zieltelefon) 	*38 <TN-Nr.> *#38 #38 <TN-Nr.> #38#	X X X
Rufwefterschaltung (RWS) <ul style="list-style-type: none"> • RWS aktivieren • RWS löschen • RWS auf zuletzt konfig. TN aktivieren • RWS auf zuletzt konfig. TN löschen • RWS auf vorkonfig. TN aktivieren • RWS auf vorkonfig. TN löschen • RWS auf Pager oder Zentralwecker aktivieren • RWS auf Pager oder Zentralwecker löschen • sich schützen vor • auf sich erlauben 	*61 <TN-Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02	X X X X X X X X X X
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • deaktivieren 	*26 #26	X X
Sammelanschluss (SAS) <ul style="list-style-type: none"> • sich bei allen SAS anmelden • sich bei allen SAS abmelden • sich bei bestimmtem SAS anmelden • sich bei bestimmtem SAS abmelden 	*4800 #4800 *48 <SAS-Nr.> #48 <SAS-Nr.>	X X X X
Schaltgruppen 01...20 umschalten <ul style="list-style-type: none"> • Schaltgruppe xx in Position y schalten xx = 01...20, y = 1...3	*85 <xx> <y>	
Sperren / Entsperrn des Telefons <ul style="list-style-type: none"> • sperren • entsperren • entsperren pro Anruf 	*33 <PIN># #33 <PIN># #36 <TN-Nr.> <PIN>	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Telefonieren an einem fremden Telefon <ul style="list-style-type: none"> • geschäftliche Gespräche • private Gespräche 	#36 <TN-Nr.> <PIN> #46 <TN-Nr.> <PIN>	
Terminruf <ul style="list-style-type: none"> • Einzelauftrag aktivieren • Einzelauftrag löschen • Dauerauftrag aktivieren • Dauerauftrag löschen 	*55 <hh mm> #55 *56 <hh mm> #56	X X X X
Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter <ul style="list-style-type: none"> • an einen Teilnehmer senden • an eine Gruppe senden • an alle senden 	*3598 <TN-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *35 <GR-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X X X
Tür öffnen	*74 <Nr. der Türfreisprechstelle>	
Voice-Mail-System <ul style="list-style-type: none"> • aufnehmen Begrüssung (x=1,2,3) • kontrollhören Begrüssung (x=1,2,3,7,8) • löschen Begrüssung (x=1,2,3) • aktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • deaktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • Sprachmitteilungen abhören x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globale Überlauf-Begrüssung	*913 <x> <PIN ²⁾ > # ²⁾ *#913 <x> <PIN ²⁾ > # ²⁾ #913 <x> <PIN ²⁾ > # ²⁾ *933 <x> <PIN ²⁾ > # ²⁾ #933 <x> <PIN ²⁾ > # ²⁾ *#94 <PIN ²⁾ > # ²⁾	X X X X X X
Zentralwecker <ul style="list-style-type: none"> • suchen mit Coderuf in Vorwahl • suchen mit Coderuf in Nachwahl • Coderuf beantworten • Ringsignal beantworten 	*81 <TN-Nr.> *81 *82 *83	

1) Nur Office 130/130pro und Office 135/135pro

2) Nur bei Fernbedienung erforderlich